

# LUMINARIA PORTÁTIL a LEDs CON BATERÍA RECARGABLE

Modelo 2030LED

## MANUAL DE USO

FABRICA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA

**atomlux** s.r.l.

Batería de LITIO



# atomlux



CON ACCESORIO  
PARA COLGAR



GARANTIA: 2 AÑOS  
INDUSTRIA ARGENTINA

### INTRODUCCION

Esta Luminaria Portátil a LEDs con Batería Recargable ATOMLUX posee LEDs de alto brillo que se alimentan desde su batería de Litio sellada recargable. Su bajo consumo permite brindar 3 horas de autonomía con los LEDs a máximo brillo y 6 horas con los LEDs a mínimo brillo. La batería interna se recarga conectando la Luminaria a la red de energía eléctrica de 220VCA.

### INSTALACION Y OPERACION

1. Esta Luminaria portátil a LEDs se puede utilizar de las siguientes maneras:

- Transportándola en mano.
- Apoyarla verticalmente.
- Colgarla a través de su accesorio para colgar.
- Colgarla en la pared, horizontalmente, desde los ojales traseros.

**Instalación accesorio para colgar:** como se puede apreciar en la figura 1, instale dicho accesorio reemplazando el tornillo original por el tornillo y arandela accesorias.

2. Coloque el interruptor deslizante en una de las siguientes posiciones:


- Posición OFF: La luminaria estará siempre apagada, con o sin alimentación de la red de energía.
- Posición Min: Desconectada de la red de energía los LEDs encenderán a mínimo brillo.
- Posición Max: Desconectada de la red de energía los LEDs encenderán a máximo brillo.

3. Conecte el cordón de línea al tomacorriente de 220VCA. Verifique que se apagan las tres tiras de LEDs y se enciende el LED de carga.

#### Notas:

- Independientemente de la posición del interruptor, el equipo seguirá cargando la batería lo cual es indicado por el LED de carga.
- Mientras este enchufado a la red de energía Normal los LEDs permanecerán apagados.

Figura 1



### PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO

- Una vez conectada a la red de energía, antes de operarla por primera vez, permita que la batería se recargue por 24 horas.
- Si este equipo fuera a estar desenchufado de la red de energía por largo tiempo, asegúrese de recargar la batería cada 3 meses, enchufando el equipo durante 24 horas.
- Las baterías utilizadas por estos equipos son de Litio libres de mantenimiento.
- Proteja este equipo de los golpes, del sol directo, de la humedad, de salpicaduras y del goteo.
- Cuando la luminaria no cumpla más con el tiempo de autonomía nominal de operación, es necesario reemplazar la batería.
- El cambio de la batería debe ser realizado por personal autorizado por Atomlux. Cuando se realice este cambio, se debe desconectar la ficha de alimentación de la red de energía y el interruptor de la luminaria debe estar en la posición OFF.
- En el caso de daños del cordón de línea, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante o servicio técnico autorizado.
- La fuente de luz (lámparas) de este equipo son LEDs (Light Emitting Diodes) No-Reemplazables.
- Esta luminaria es adecuada para uso interior y Ta:40°C.

### ESPECIFICACIONES

Modelo		2030LED
Alimentación		220 V ~ 50Hz, 50mA 3W
Fuente de luz		30 LEDs blancos de alto brillo
Batería		Litio 3.7V 900mAH
Tiempo aproximado de autonomía (Con la batería plenamente cargada)	Mínimo brillo	6 Horas
	Máximo brillo	3 Horas
Tiempo de recarga de la batería con 220VCA de alimentación		24 Horas
Dimensiones del equipo	Ancho	6.7cm
	Alto	3.9cm
	Largo	22cm
Peso neto del equipo		0.25Kg
Temperatura ambiente nominal máxima ta		40°C
Aislación de protección		Clase II
Adecuado para uso		Interior
Pantalla de protección		Translúcida de poliestireno

### SERVICIO POSVENTA **atomlux**

Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE San Martín, Pcia. Bs. As., Argentina

Tel. (011) 4753-7994 — Tel/Fax (011) 4755-1366

Web Site: [www.atomlux.com.ar](http://www.atomlux.com.ar) E-mail: [servicioposventa@atomlux.com.ar](mailto:servicioposventa@atomlux.com.ar)

# Certificado de Garantía

## Certificado de Garantía

**ATOMLUX S.R.L.** garantiza al comprador original, que este Producto adquirido (en adelante "EQUIPO"), funcionará de acuerdo a las especificaciones indicadas en el Manual de Uso adjunto, dentro de las siguientes condiciones:

- 1) La presente garantía cubre al equipo contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. El tiempo de cobertura de esta garantía comienza desde la fecha de factura de venta al consumidor.
- 2) Tiempos de cobertura:
  - a) 2 años para el equipo, excepto sus baterías y/o lámparas (si el equipo los tuviera).
  - b) 1 año para las baterías; condicionado a verificación técnica en el Servicio Posventa Atomlux acerca del buen uso, y que se haya mantenido al equipo conectado permanentemente a la red de energía.
- 3) Esta garantía no ampara defectos originados por:
  - a) Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como sobretensiones, muy bajas tensiones, cortocircuitos, falta de conexión a tierra.
  - b) Conexión, instalación y uso de este EQUIPO no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
  - c) Golpes, maltratos, accidentes de cualquier naturaleza u origen y/o modificaciones no autorizadas efectuadas en el EQUIPO, que pudieran perjudicar, a juicio de **ATOMLUX S.R.L.**, su buen funcionamiento.
  - d) Mal uso de las baterías; por ejemplo: Falta de carga (equipo desconectado de la red de energía) por lapsos mayores a un mes.
- 4) En el caso que el EQUIPO no funcionara de acuerdo a las especificaciones en cualquier momento durante el periodo de garantía, **ATOMLUX S.R.L.**, a su sola opción reparará o reemplazará dicho EQUIPO sin ningún cargo adicional. La garantía quedará cumplida tanto mediante la entrega de piezas nuevas de recambio como de piezas reacondicionadas a nuevo. Todos los productos o partes reemplazadas pasarán a la propiedad de **ATOMLUX S.R.L.**
- 5) En caso de tener que hacer uso de esta garantía, ésta será realizada en el **Servicio Posventa Atomlux** o distribuidor autorizado sin costo para el cliente; siempre que no se detecten irregularidades en la instalación o en el uso del equipamiento. Para que la garantía sea válida es indispensable que el envío del equipo sea acompañado de la copia de la factura de compra con la fecha, firma y sello de la casa vendedora.
- 6) El Flete y seguro al Servicio Posventa corren por cuenta de quién emite la garantía.
- 7) **ATOMLUX S.R.L.**, efectivizará esta garantía dentro del plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien fabricado con algunos componentes importados y en caso de no contar con los mismos, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
- 8) Las condiciones de instalación y operación necesarias del EQUIPO, para su correcto funcionamiento, se encuentran indicadas en el Manual de Uso.
- 9) Los repuestos legítimos, que a criterio de **ATOMLUX S.R.L.**, no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en el **Servicio Posventa Atomlux**, de acuerdo con listas de precios oficiales de **ATOMLUX S.R.L.** y según la disponibilidad de stock.
- 10) **ATOMLUX S.R.L.** no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se pueden ocasionar a terceros. En ningún caso **ATOMLUX S.R.L.** será responsable respecto del comprador o de cualquier otra parte por cualquier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro perdido o cualquier otro perjuicio directo o indirecto, relacionado con el uso o con la imposibilidad de uso del EQUIPO, aún cuando **ATOMLUX S.R.L.** o un distribuidor autorizado haya sido advertido de la posibilidad de tal daño o de la posibilidad de reclamo por cualquier tercero.

En ningún caso la responsabilidad de **ATOMLUX S.R.L.** respecto del comprador o de cualquier otra parte (como eventual consecuencia de un reclamo fundado en contrato o en obligaciones extracontractuales) podrá exceder un monto total equivalente al precio de compra del EQUIPO

Fabrica y Garantiza:

**atomlux** s.r.l.

**Servicio Posventa Atomlux** : Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE San Martín,  
Prov. Buenos Aires; Argentina.  
Tel.: 011-4753-7994 - Tel./Fax: 011-4755-1366.  
Website: [www.atomlux.com.ar](http://www.atomlux.com.ar); e-mail:  
[servicioposventa@atomlux.com.ar](mailto:servicioposventa@atomlux.com.ar)

### Para ser completado por la casa vendedora

Modelo:.....Descripción: .....

Adquirido en: .....

Domicilio: ..... Localidad: .....

Fecha de compra: ...../...../..... Factura N°: .....

Nombre del Comprador: .....

SELLO Y FIRMA DE LA CASA VENDEDORA

Para su mejor atención recorte el talón de registro que acompaña a este certificado de garantía y remítalo dentro de los 30 días hábiles a **ATOMLUX S.R.L.**, Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE San Martín, Provincia de Buenos Aires, Argentina.

### TALON DE REGISTRO

MODELO: ..... N° Serie: .....

**DATOS DE LA CASA VENDEDORA**

Adquirido en: .....

Domicilio: .....

Localidad: ..... C.P: .....

Fecha compra: ...../...../..... Factura N° .....

### DATOS DEL COMPRADOR

Apellido y Nombres: .....

Domicilio: .....

Localidad: ..... C.P: .....

Teléfono: .....